



**Bedienungsanleitung
Instruction Manual**



**Langhaar-Rasierer
Hair Clipper
MHC-7**

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:



WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.



HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- Das Netzteil ist nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet.
- Überprüfen Sie, ob Ausgangsstrom, -spannung und die Polarität des Netzteils mit den Angaben auf dem angeschlossenen Gerät übereinstimmen!
- Berühren Sie das angeschlossene Netzteil nicht mit feuchten Händen!
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur von einer qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Beachten Sie die nachfolgenden „Speziellen Sicherheitshinweise“.

Kinder und gebrechliche Personen

- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.



WARNUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie

zuvor in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigungs und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.

Haar- / Bartschneidemaschine

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät



WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG!

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wenn das Netzteil angeschlossen ist (z.B. Badewannen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Gefäßen).

- Benutzen Sie den Haar-/Bartschneider nie mit feuchten Händen.
- Schneiden Sie mit diesem Gerät nur trockene Haare.
- Benutzen Sie das Gerät nur zum Schneiden von Haupt- bzw. Barthaaren.
- Drücken Sie den Klingenkopf nicht zu fest auf die Haut. Verletzungsgefahr.
- Laden Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Benutzen Sie keinesfalls ein anderes als das mitgelieferte Netzteil.

Name der einzelnen Komponenten

1. Klinge des Scherers
2. Scherkamm
3. Netzschalter
4. Ladekontrollanzeige
5. Reinigungspinsel
6. Ölflasche
7. Kamm
8. Adapter
9. Ladestation
10. Rad (1-5)



Aufladen des Gerätes

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Verbinden Sie den Netzteilstecker mit einer der nachfolgend genannten Anschlussbuchsen.
- Direkt am unteren Ende des Gerätes befindet sich eine Anschlussbuchse .
- Oder Sie stellen das Gerät in die Lade- / Aufstellstation. Deren Anschlussbuchse befindet sich auf der Rückseite.
- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose 230-240 V ~ 50 Hz an.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot.

i HINWEIS:

Die Leuchte gibt keinen Hinweis zum Ladezustand des Akkus.

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung 10 Stunden auf.

i HINWEIS:

- Beenden Sie alle weiteren Ladungen nach spätestens 8 Stunden.
- Ist der Akku entleert, ist ein Netzbetrieb möglich. Schließen Sie dazu das Netzteil direkt am Haarschneider an.



ACHTUNG:

Ziehen Sie nach 6-8 Stunden Ladezeit immer den Stecker aus der Steckdose.

Betrieb:

1. Schmieren Sie die Klinge mit zwei bis drei Tropfen speziellen Schmiermittels vor der Verwendung.
2. Setzen Sie den Schnittlängenkamm auf.
3. Sie können die gewünschte Schneid-Länge (4-16 oder 18-30 mm) durch Drehen des Rades 10(1-5) einstellen.
4. Schieben Sie den Schalter auf die Position "Eins" bis die Klinge für den Einsatz bereit ist.
5. Verwenden Sie den Pinsel zur Reinigung der Klinge nach dem Gebrauch.


Wartung und Pflege

- Regelmäßige Reinigung und Pflege garantieren optimale Ergebnisse und lange Lebensdauer.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie ggf. den Netzstecker

WARNUNG:

-  Das Gerät auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen.

ACHTUNG:

-  Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie die Haarreste nach jedem Gebrauch mit der Reinigungsbürste.
- Ziehen Sie dafür den Schnittlängenkamm ab.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung : 230-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 3W



Entsorgen Sie die Batterien:

Werfen Sie keine Batterien in den Müll nach ihrer Nutzungsdauer.

Wenn Sie innerhalb der Europäischen Union aufhalten, werfen Sie dieses Produkt nicht in den Müll

Entsorgen Sie bitte dieses Produkt bei einem von der Regierung genehmigten Recyclingzentrum oder Geschäft, wo Sie kaufen.



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7




Abbildung 8

Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.

Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

User manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:



WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.



CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects



NOTE:

This highlights tips and information.

Safety instructions

General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions for future reference. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- Use the device for private and its intended purpose only. The device is not intended for commercial use.
- The power adaptor is only intended for use in dry environment.
- Ensure that the output voltage, currency and polarity of the power adaptor correspond to the nameplate specifications!
- Do not touch the power adaptor with wet hands!
- Disconnect from mains power supply if not in use, when

attaching accessories, during cleaning and when malfunctioning.

- Regularly check the device and cable for signs of damage. Do not continue to operate the device in case of damage.
- Do not repair the device by yourself. Please contact authorized personnel. In order to avoid hazards, a damaged mains cable must be replaced with an equivalent cable by the manufacturer, our customer service or any other qualified specialist.
- Do only use original parts.
- Please observe the following “Special safety instructions”.

Children and disabled persons

- For the safety of your children, keep any packing parts (plastic bags, cartilage, Styrofoam etc.) out of their reach.



WARNING!

Don't let small children play with foils for danger of suffocation!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Hair and beard clippers

Special safety instructions for this appliance



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Do not use this unit in close proximity to water if the power

adaptor is connected (e.g. bath tub, wash basin or other containers filled with water).

- Do not operate the hair and beard clippers with wet hands.
- Only cut dry hair with this unit.
- Only use this unit to cut head hair and beard.
- Do not press the clipper head too firmly onto the skin.
Danger of injury.
- Charge the unit in a cool and dry location.
- Only use the supplied power adaptor.

Part name

1. Blade of hair clipper
2. Clipping comb
3. ON/OFF
4. Charge indicator lamp
5. Cleaning brush
6. Oil bottle
7. Comb
8. Dedicated transformer
9. Socket
10. Wheel (1-5)



Charging the Unit

- Turn the unit off.
- Connect the power adaptor connector with one of the following jacks.
- The socket directly at the bottom end of the unit .
- Alternatively place the unit in the charging station. The socket is at the rear.
- Plug the power adaptor into a 230-240 V ~ 50 Hz wall outlet.
- The indicator light remains red during the charging process.

i NOTE:

The charge indicator does not indicate the state of charge of the rechargeable battery.

- Charge the unit before first use for 10 hours.

i NOTE:

- After initial use, do not charge the battery for longer than 8 hours at one time.
- If the battery is empty, the appliance can be operated from the mains. To do so, connect the adapter directly to the clipper.



CAUTION:

After 6-8 hours always disconnect from mains power supply.

Operation

1. Before use, apply 2 to 3 drops of dedicated lubricating oil onto blades to start it for 1 minute for lubrication.
2. Attach the cutting length comb.
3. You can set the desired cutting length (4-16 or 18-30 mm) by turning the wheel 10(1-5).
4. Push the switch to “ON” to start blades for use.
5. After use, please clean blades with the brush.

Cleaning and Maintenance

- Regular cleaning and maintenance ensures optimum results and long lifetime.
- Turn the unit off and disconnect from mains power supply, if necessary.



WARNING:

- Do not submerge the unit in water.



CAUTION:

- Do not use a wire brush or other abrasives.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Use the cleaning brush to remove remaining hair after use.
- Remove the attachment comb .

Technical data

Operating voltage : 230-240 V ~ 50 Hz

Power : 3W



Disposing of the battery:

Please don't throw the exhausted battery into the trash can.
Don't throw this product into the trash can within EU.
Please put this product to a recycle center approved by the government or send it back where it's bought.



Figure 5




Figure 6



Figure 7




Figure 8

Waste Management



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.