



Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Handleiding
Mode d'emploi
Manuale Di Istruzioni
كتيب التعليمات



Reiskocher
Rice cooker
Rijstkoker
Autocuiseur à riz
Cuociriso
إناء طهي الأرز

RC-28.16

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Alle Anweisungen aufmerksam lesen.
2. Heiße Oberflächen nicht berühren, Griffe benutzen.
3. Um Gefahren durch die Elektrik zu vermeiden, Kabel, Stecker sowie den Reiskocher (Heizplatte) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren verstehen.
5. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
6. Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
7. Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
8. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
9. Während des Betriebs nicht bewegen.
10. Bei Nichtverwendung sowie vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie Teile herausnehmen oder einsetzen.
11. Ein beschädigtes Stromkabel muss durch ein Spezialkabel oder eine vom Hersteller bzw. dessen Kundendienstvertreter zur Verfügung gestellte Einheit ausgetauscht werden.
12. Die Verwendung von Zubehöraufsätzen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, könnte Gefahren in sich bergen.
13. Dieses Gerät nicht im Freien verwenden.
14. Das Kabel darf weder über Tisch- oder Thekenkanten hängen noch heiße Oberflächen berühren.

15. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Gasflamme oder Elektroplatte eines Herds und nicht in einen beheizten Ofen. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
16. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie ein Gerät bewegen, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
17. Schließen Sie nur das Stromkabel an eine Steckdose an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Ziehen Sie zum Trennen von der Stromversorgung am Stecker und nicht am Kabel.
18. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck.
19. Diese Anleitung aufbewahren.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
21. Das Gerät muss nicht vorgeheizt werden.

Sobald der Reiskocher an eine Steckdose angeschlossen wird und der Schalter nicht auf Kochen steht, ist die Funktion "Warmhalten" aktiviert.

INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN

Reinigung: Nach Gebrauch des Reiskochers das Kabel von der Stromversorgung trennen und das Gerät abkühlen lassen.

1. Den Innentopf samt Deckel herausnehmen, in heißem Salzwasser reinigen und sorgfältig darauf achten, beides vollständig mit klarem Wasser abzuspülen; anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseiten des Reiskochers auf keinen Fall scheuemde oder andere scharfe Reiniger, sondern benutzen Sie hierzu ein feuchtes Tuch oder einen in Wasser und mildes Spülmittel getauchten Schwamm. Tauchen Sie auf keinen Fall den Kochtopf in Spülwasser. Lediglich der Innentopf und Deckel können auf

diese Weise gereinigt werden.

3. Reiskörner oder andere Fremdkörper können an der Heizplatte festkleben. Diese müssen entfernt werden, um einen ungleichmäßigen Kochvorgang zu vermeiden. Zum Entfernen von gekochtem Reis könnte es notwendig sein, ein Messer oder Ähnliches zu verwenden. Darüber hinaus können Sie den Bereich mit Stahlwolle glatt und sauber reiben, damit ein einwandfreier Kontakt zwischen Heizelement und dem Boden des Innentopfs gewährt bleibt.

GEB RAUCH SHIN WEISE

1. Den Reis mit dem mitgelieferten Messbecher abmessen. Eine Tasse ungekochter Reis ergibt circa 3 Tassen gekochten Reis. Den Reis in einer separaten Schüssel waschen, bis das Wasser klar ist.
2. Den gewaschenen Reis in den Kochtopf geben. Wasser gemäß folgenden Richtwerten in den Kochtopf geben:

MIT HILFE DES MESSBECHERS (für alle Typen)

Roher Reis in Tassen	Wasserabgabe bis zur Topflinie
16 Tassen	16-16 1/2 Tassen
14 Tassen	14-14 1/2 Tassen
12 Tassen	12-12 1/2 Tassen
10 Tassen	10-10 1/2 Tassen
8 Tassen	8-8 1/2 Tassen

3. Den Kochtopf in den Keeler stellen. Drehen Sie den Kochtopf für eine korrekte Position vorsichtig nach rechts und links. Schließen Sie die Abdeckung, sodass sie fest sitzt.
4. Bringen Sie das Kabel am Kocher an und schließen Sie es an die Stromversorgung an, jedoch nicht, bevor alle Vorbereitungen fürs Kochen getroffen sind. Ansonsten könnte der Reis teilweise nicht genießbar sein. Steht der Kochtopf nicht im Kocher, nimmt das Gerät den Betrieb nicht auf.
5. Den Schalter drücken. Die rote Betriebsleuchte zeigt an, dass der Kochvorgang begonnen hat.
6. Ist der Reis gar, blinkt der Schalter und das Gerät gibt einen Klickton aus. Zum selben Zeitpunkt erlischt die Anzeigeleuchte "KOCHEN" und die Anzeigeleuchte "WARMHALTEN" leuchtet auf, um anzuzeigen, dass diese Funktion den Reis nur warm hält. Lassen Sie den Reis für 15 Minuten zugedeckt, nachdem der Schalter geblinkt hat, damit der Reis im Dampf bleibt.
7. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Greifen Sie dazu den Stecker und nicht das Kabel.
8. Während Reis kochen, können Sie auch den Dampfer zu gedünstetem Gemüse/Fleisch.

KOCHTIPPS

1. Reis waschen: Die Kleie verleiht dem gekochten Reis einen unangenehmen Geruch. Zum Entfernen der Kleie sollte der Reis in lauwarmem Wasser gründlich gewaschen werden. Durch das Waschen des Reises gehen jedoch Vitamine und Nährstoffe verloren.
2. Die Funktion "WARMHALTEN": Wird diese Funktion für mehr als 12 Stunden genutzt, kann sich der Reis verfärben und einen unangenehmen Geruch annehmen. Je schneller der Reis serviert wird, desto besser wird er schmecken. Das "WARMHALTEN" sollte während der Mahlzeit genutzt werden.



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Glasdeckel | 2. Herausnehmbarer Topf |
| 3. Gehäuse | 4. Kontrollleuchten |
| 5. Ein- und Ausschalter | 6. Messbecher |
| 7. Reislöffel | 8. Dämpfer |

Technische Daten

Netzanschluss: 220-240V~50Hz

Leistung: 1000 W



UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully.
2. Do not touch hot surface, use handles.
3. To prevent electrical hazards do not immerse cord, plug and rice cooker (heating plate) in water or other liquid.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
8. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
9. Don't move it when it's working.
10. Unplug appliance from wall outlet when not in use and before cleaning. Allow appliance to cool completely before putting on or taking off parts.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
12. Use of accessory attachment not recommended by manufacturer may cause hazards.
13. Do not use this product outdoors.
14. Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surface.
15. Do not let appliance on or near gas or electric burner, or in heated oven. The appliance must not be immersed in water.
16. Extreme caution must be used when moving and the appliance containing hot oil or other hot liquids.